

Návod na zapnutí stanice MyBox eBike Basic s modulem Sonoff TH10/16/POWR2

1. Důležité! Modul Sonoff TH10/16/POWR2 slouží k měření spotřeby energie nabíjecí stanice MyBox eBike Basic. To znamená, že je předřazen zařízením ve stanici, které umožňují nabíjení. Pro spuštění nabíjení je tedy nutné nejprve spustit modul Sonoff TH10/16. Pokračujte k dalšímu kroku.



1. Vlevo modul Sonoff TH10/16/POWR2, vpravo prostředí aplikace eWeLink

2. Stáhněte si aplikaci *eWeLink* na AppStore nebo Google Play. Aplikace je v češtině.



3. Pro funkční zapojení a provoz modulu Sonoff TH10/16/POWR2, resp. stanice MyBox eBike Basic je nutné mít dostupnou Wi-Fi síť ve verzi 2,4GHz. Verzi 5GHz modul nepodporuje.
4. Pokud ještě nemáte stanici MyBox eBike Basic připojenou k silovému kabelu dle přiloženého *Instalačního manuálu MyBox eBike Basic, oddíl Zapojení elektrické části stanice*, učiňte tak a zapněte jističe.
5. Po zapnutí jističů se modul Sonoff dostane do párovacího módu. Wi-Fi LED indikátor modré barvy začne blikat v cyklech dvakrát krátce jednou dlouze. Párovací mód se

vypne po třech minutách, nezaznamená-li odezvu z aplikace. Pro obnovení párovacího módu stiskněte a 5 vteřin přidržte tlačítko vlevo od modrého Wi-Fi LED indikátoru. Wi-Fi LED indikátor modré barvy opět začne blikat v cyklech dvakrát krátce jednou dlouze.

6. V aplikaci eWeLink stiskněte ikonu „+“ a vyberte z nabídky „Přidat zařízení“.
7. Vyberte dostupnou Wi-Fi síť, potvrďte výběr.
8. Následuje hledání dostupných zařízení.
9. Poté, co aplikace najde zařízení s označením POWR2, potvrďte výběr.
10. Nyní je modul Sonoff TH10/16/POWR2 přidán. V hlavním okně aplikace na něj klikněte. Objeví se okno s třemi základními hodnotami, tj. příkon, proud, napětí, dále ikona Zapnuto/Vypnuto. Příkon a proud budou mít nulovou hodnotu dokud nekliknete na ikonu Zapnuto/Vypnuto. Ze stavu Vypnuto se modul přepne do stavu Zapnuto. Nyní je možné vidět změnu barev okna a nenulové hodnoty příkonu a proudu. To značí, že zelené LED indikátory u každé zásuvky pro nabíjení kola mají odběr.
11. Kontrola spotřeby je možná provádět v nabídce Spotřeba v nabídce vlevo dole. Nastavení automatického zapínání a vypínání stanice je možné nastavit v nabídce Plánování vedle nabídky Spotřeba.