

NÁVOD PRO ULOŽENÍ VĚCÍ DO SKŘÍŇKY A UZAMČENÍ ZÁMKU

1 VYBERTE

ZVOLTE VOLNOU SKŘÍŇKU.

POZNÁTE JI PODLE KNOFLÍKU
KEYNIUS ZÁMKU VE
VODOROVNÉ POLOZE.



2 OTEVŘETE


ULOŽTE SVÉ VĚCI.



3 ZAVŘETE

ZADEJTE 4MÍSTNÝ PIN KÓD.

✓ STISKNĚTE TLAČÍTKO POTVRDIT.
DO 4 SEKUND OTOČTE KNOFLÍK
KEYNIUS DO ZAMČENÉ POLOHY.



4 UZAMČENO

DVOJITĚ ZKONTROLUJTE,
ZDA JE SKŘÍŇKA
SPRÁVNĚ UZAMČENA.




NÁVOD PRO ODEMČENÍ A ODEBRÁNÍ VĚCÍ ZE SKŘÍŇKY

1 OTEVŘETE

ZADEJTE 4MÍSTNÝ PIN KÓD.

✓ STISKNĚTE TLAČÍTKO POTVRDIT.
DO 4 SEKUND OTOČTE KNOFLÍK
KEYNIUS DO ODEMČENÉ POLOHY.



2 VYZVEDNĚTE


VEZMĚTE SI SVÉ VĚCI.



3 NASHLEDANOU

SKŘÍŇKU UZAVŘETE.

PŘED ODCHODEM SE UJISTĚTE,
ŽE JSTE SI VZALI VŠE.



POKUD ZVOLÍTE JIŽ OBSAZENOU SKŘÍŇKU, KTERÁ VÁM NEPATŘÍ, ZÁMEK DVAKRÁT BLIKNE A PÍPNE.